

# Skötsel och rengöring

## Rengöring

För rengöring av fönsterprofilerna får endast svaga vattenlösningar av rengöringsmedel, disk- eller tvättmedel användas. **Använd gärna bilvårdsprodukter.** Vid fönstertillverkningen är viss nedsmutsning oundviklig. T.ex. kan man få fett och olja från beslagsmontering, blyerts eller kulpenna-streck från markering. Rengöring efter detta går bra med lösningsmedelsfria tvättmedelslösningar. Sprit- eller filtpenor får **ej** användas då dessa ger fläckar som ej kan tas bort. Slipning är enda möjligheten att få bort sådana fläckar. Vid rengöring och putsning användes en fuktig ofärgad bomullstrasa, wettexduk eller motsvarande. Undvik helsyntetiska putstrasor. Avtorkning med torr trasa kan attrahera damm och smuts. Tvål- eller tvättmedel ger en tunn, osynlig film på materialets yta, som under längre tid förhindrar statisk uppladdning. Somliga lösningsmedel förstör plasten. Dessa får **absolut ej användas** då de kan ge bestående skador på materialet.

**Exempel är: Aceton, Etylacetat, Tetrahydrofuran, Trikloroetylen, Metylenklorid, Thinner och Metyletylketon.**

## Riktlinjer för rengöring av fönsterbågarna

	Skrapa tort med halvah spackelspade	Torka av torrt med trasa	Tvätta med vatten	Tvätta med tvättmedel utan lösningsmedel	Lösningsmedel t.ex. lacknafta eller T-sprit
Aluminiumstreck				X	
Asfalt, tjära mm					X
Blyerts				X	
Cementstänk			X		
Filtpenna (ej vattenfast)				X	
Fett				X	
Färg	X				
Gips			X		
Gummi				X	
Bets			X		
Träimpregnering					X
Kalkstänk			X		
Spackel					X
Kitt, linoljebaserat	X				
Lim	X				
Kulspetsstreck			X		
Rost				X	
Schellack					X
Tavelkrita		X			
Vax, Stearin, Bonvax					X
Vaxkrita					X

## Riktlinjer för rengöring av glas

När glasen är nya kan man uppleva att det fastnar mycket smuts på dem. Detta är något som blir bättre efter några tvättar. Man ska helst endast tvätta dem med ljummet vatten; på sin höjd med en droppe diskmedel i.



**PLASTFÖNSTER**

— helt underhållsfria, från Avesta —

[info@plastfonster.se](mailto:info@plastfonster.se)


[www.plastfonster.se](http://www.plastfonster.se)

Industrigatan 15, Avesta

Tel. 0226-559 00

## Skötsel & underhåll

Synliga, rörliga beslagsdelar smörjes en gång om året med syrafri olja eller fett. Beroende på årsmodell på fönster så kan det se lite olika ut i förhållande till illustrationen. Men öppna gärna fönstret i 90 grader och rör sedan handtaget uppåt och nedåt för att se vilka delar som rör sig. Sitter det en felbetjäningsspärr i beslagsfalsen i höjd med handtaget så kom ihåg att den måste vara intryckt för att kunna röra handtaget. OBS! kom ihåg att föra tillbaka handtaget till öppnat läge innan ni försöker stänga fönstret.



## Reservdelar

Om fönstret inte blivit smörjt enligt ovan eller om bågen kanske hängt ner sig så att fönstret gått trögt under längre tid, så kan beslagen ha tagit stryk och kan behövas bytas ut.

Har du frågor eller vill ha hjälp med att smörja kan du kontakta fastighetsskötaren som mot en avgift kan hjälpa till med smörjningen av fönstret.



Industrigatan 15, Avesta

Tel. 0226-559 00

**PLASTFÖNSTER**  
— helt underhållsfria, från Avesta —

[www.plastfonster.se](http://www.plastfonster.se)